

ClocTeck 時計説明書

1. 製品概要

- ・表示: 2つの表示モード

簡潔なモード: 時間と天気のアイコンのみを表示します; 完全モード: 日付、曜日、時間、湿度、天気などを表示します

- ・万年暦: 1970-2099 年。デフォルトの日付: 2022 年 1 月 1 日
- ・12/24 時間: 12/24 時間切り替え可能、デフォルト 24 時間制
- ・3つのグループが独立して 1 分間アラームを鳴らします。音はピピピです
- ・温湿度表示対応、高精度センシングチップ使用、摂氏/華氏切り替え対応
- ・大容量リチウムイオンバッテリーの内蔵、75 日の超長航続

2. 製品の内容:

- ・時計本体*1
- ・USB ケーブル*1

3. 注意事項:

- ・本製品は画面がガラスのため、落下による製品破損に注意して使用しており、画面破損は保証できません。
- ・スクリーンおよびタッチパネル表面にシールフィルムがあり、剥がすことができます。
- ・操作を誤ってフリーズした場合は、爪楊枝などでリセット穴内のリセットボタンを押して、工場出荷時の設定に戻すことができます。(リセット穴はベースの背面にあります)

4. 機能の説明:

・時刻とアラーム設定 (SET) :

- ・SET キーを短く押してアラームの設定に入ります。時-分-スイッチ(on)はアラームをオンにします、--アラームをオフにします。A1 A2 A3 は、現在セットされている目覚まし時計のグループを表します。設定された項目が点滅するので、+-キーを押して調整します。設定はすべての項目を完了するか、設定中に SET キーを長押ししてログアウトし、設定を保存します。
- ・SET キーを長押しして時間設定に入ります。設定順序は次のとおりです: 年-月-日-時-分-温度単位(摂氏/華氏) 設定された項目が点滅するので、+-キーを押して調整します。設定はすべての項目を完了するか、設定中に SET キーを長押ししてログアウトし、設定を保存します。

・表示モードの設定: 通常モードで長押し-キーを押してコンパクトモードと詳細モードを切り替えます。

・12/24 時間制表示の設定: 通常モードではキーを短押しすると 12~24 時間表示モードに切り替わ

ります。

- ・ **アラームのオン/オフ機能:** +キーを短く押すとすべてのアラームがオン/オフになります。詳細モードでは、時刻の右下隅 ALARM が点灯しているときにアラームがオンになっていることを示します（アラーム設定で必要なアラームを設定する必要があります）。