

ClocTeck 透明显示时钟使用说明书

1. 产品简介

- 显示：两种显示模式
简洁模式：只显示时间与天气图标；完整模式：显示日期，星期，时间，温湿度，天气等
- 万年历：从 1970-2099 年。默认时间 2022 年 1 月 1 日
- 12/24 小时：可进行 12/24 小时切换，默认 24 小时制
- 闹铃三组独立闹铃，每次响一分钟，声音为 滴滴滴
- 支持温湿度显示，使用高精度传感芯片，支持摄氏度/华氏度切换
- 内置大容量锂电池，75 天超长续航

2. 产品内容：

- 时钟主体一个
- USB 线一条

3. 注意事项：

- 本产品屏幕为玻璃，使用时注意不要跌落造成产品损坏，屏幕破损无法保修。
- 屏幕以及触摸面板表面有贴膜，可以撕下。注意撕下保护膜后不支持七天无理由退货
- 当操作不当引起死机时，可用牙签等按下复位孔内复位按钮，恢复出厂设置。（复位孔在底座背面）
- 如遇电量显示不准确，可将产品充电 1 小时后（充满）按下复位按钮，产品会自动校准电量显示

4. 功能说明：

• 时间与闹钟设置 (SET):

- 短按 SET 键进入闹钟设置，设置顺序为：时 - 分- 开关(on)代表开启该闹钟，
- -代表关闭该闹钟。A1 A2 A3 代表当前设置哪一组闹钟。
被设置的项目会闪烁，此时按 + - 键调整。
设置完成所有项目或者设置中长按 SET 键退出并保存设置。

- 长按 SET 键进入时间设置，设置顺序为：
年-月-日-时-分-温度单位（摄氏度/华氏度）
被设置的项目会闪烁，此时按 + - 键调整。
设置完成所有项目或者设置中长按 SET 键退出并保存设置。

- **显示模式设置：** 在正常模式下长按 - 键切换精简模式与详细模式。

- **12/24 时制显示设置：** 在正常模式下短按 - 键切换 12-24 时显示模式。

- **打开/关闭闹铃功能：** 短按+键可以打开/关闭所有闹铃。在详细模式中，当时间右下角 ALARM
亮起时表示闹铃打开（需在闹铃设置中设置需要的闹铃）。

