


ClocTeck

全彩拟辉光管时钟

Colorful time colorful life
复古风格拟辉光管时钟
8种显示模式可供调节
1600万种色彩随心选择
支持联网对时与手机控制
专用时钟芯片、断电也可走时、
WIFI对时分秒不差



使用说明书
User manual

感谢您购买使用本产品，为了确保正确和安全的操作，请仔细阅读并理解本说明书内容，并妥善保存说明书以供日后参考。

警告

- 儿童请在成人监护下使用本产品。
- 本产品主要材质为塑料和有机玻璃，请勿重击或者摔落本产品，以免发生损坏。
- 请勿改装或拆卸本产品。

使用与维护

- 本产品使用LED 光源输出数字，在正常室内环境使用效果最佳。
- 如果产品表面出现灰尘，可以用柔软的眼镜布轻轻擦拭。

包装清单

时钟主体 Type-C电源线
眼镜布 说明书

按键说明

1 MODE:

短按 按照模式1-7的顺序改变显示模式。

长按 进入自定义颜色设置(产品显示00000)，再按 **▲▼** 键改变颜色，短按MODE键依次改变被选择的数字管。设置完成五个数字管颜色后自动保存并退出。

2 TIME :

短按 进入沙漏模式,最大支持99分钟倒计时

长按 设置时间 (显示蓝色) 和闹铃 (显示红色) 设置中通过短按TIME键按顺序切换时-分-秒-闹钟时-闹钟分，设置完所有项目后自动保存。

闹铃设置成88关闭闹钟功能

3 ▼：长按切换12/24小时显示模式

4 ▲：短按改变亮度，长按联网对时 (需在手机端链接WIFI)

显示模式说明：

RGB全彩辉光钟支持多种炫酷的显示模式，可以通过短按MODE键以及联网控制切换。

模式1 -自定义颜色模式

模式2 -彩虹渐变显示模式

模式3 -呼吸显示模式

模式4 -流水渐变模式

模式5 -时间跳动显示模式
(每次进入模式5后会切换是否跳动显示)

模式6 -时间进位显示模式
(每次进入模式6后会切换是否跳动显示)

模式7 -测试模式

手机控制操作教程

1.使用手机连接设备wifi (ClocTeck_ xxxx) 连接成功后会自动弹出设置页面，若没弹出也可以在浏览器中输入 192.168.18.1 进入设置页面。



2.等待搜索WIFI完成后选择要连接的网络，输入密码连接。若操作时卡顿可刷新页面重试。

固件更新说明：
连接WIFI成功可以进行联网更新，在更新时会有进度条，进度条到99后卡顿30秒左右是正常现象。跟新时请确保供电稳定且千万不要断电，否则设备有变砖的风险！！！！


若产品变砖请联系购买的渠道寄回厂家，我们会提供免费的维修（需要买家承担来回运费）

组装说明 (若购买套件款式参考此说明)

使用该RGB全彩拟辉光时钟时，需要对其进行简单组装，请仔细阅读本说明书。

一. 插入数字片


1.数字片一共需要安装4组，请先将其正反表面保护膜移除，并且避免刮伤数字片。如有灰尘可用眼镜布轻轻擦拭。



2.2.将移除了保护膜的数字片按0-9顺序插入透明板对应插槽，安装时注意数字片顺序并且必须正面装入，否则显示时数字会镜像。数字片有备用，若数字片损坏或者安装卡顿可使用备用数字片。

二. 安装盖板

所有数字片组装完成后请先调至测试模式（通过MODE键调至7模式），并且仔细观察数字片的顺序和正反，确认无误后才可安装盖板。
安装盖板时，请使用配套的小十字螺丝刀将螺丝锁紧与底部四根立柱贴合，请控制力度以避免损坏立柱和盖板。



产品参数：

外观尺寸:	四格：228*60*78mm 五格：252*60*80mm 六格：280*60*80mm
产品重量:	385g/450g/520g
产品材质:	实木/ABS、有机玻璃、铝合金面板
光源:	内置1600万色全彩LED
电源输入:	5V 1A
额定功率:	1W
闹铃:	>80db